

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym

Typ: EG-H066



Opis wykonania:

Izolacyjny uchwyt do wkładek bezpiecznikowych z rękawem ochronnym. Rękaw ochronny ze skóry. Izolacyjny uchwyt wyposażony w zaczepy do wkładek bezpiecznikowych WT00, WT1 i WT2 zgodne z PN-HD 60269-2:2010

- Waga: 410g

Zastosowanie:

Uchwyt umożliwia założenie lub wyjęcie wkładki bezpiecznikowej w pracach pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych do 1kV. Rękaw ochronny chroni dłoń przed skutkami łuku elektrycznego.

Przechowywanie i konserwacja:

Sprzęt należy przechowywać w sposób chroniący go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Sprzęt przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Sprzęt powinien być czyszczony po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę.

Sprawdzenie i kontrola okresowa:

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- braku widocznych wad rękawa
- braku widocznych wad izolacyjnej części uchwytu
- poprawności działania

Sprzęt uszkodzony, (rozdarcia rękawa, pęknięcia części izolacyjnej lub gniazd wkładek bezpiecznikowych), silnie zużyty (przetarcia, głębokie rysy) lub zabrudzony nie może być użyty w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia sprzęt należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

Uwaga!

Jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej, sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.