

## Zwieracz przenośny szyn płaskich niskiego napięcia ZP1

Numer katalogowy

**Z4-ZP1-0.7-13/1-50**

### Opis produktu

### Opis i działanie

Zwieracz przenośny szyn płaskich niskiego napięcia z zaciskami śrubowymi ZP1 to urządzenie zaprojektowane do stosowania w stacjach transformatorowych, gdzie wymagana jest praca pod napięciem. Jego konstrukcja umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie z szynami o grubości do 25 mm. Użycie zwieracza pozwala na szybkie i efektywne uziemienie, co jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa elektrycznego.

Urządzenie to jest dostępne w różnych wariantach, w tym z przewodami w osłonie PVC lub silikonowej. Na życzenie klienta możliwe jest również zamówienie zwieracza z innymi długościami przewodów, co zwiększa jego wszechstronność i dostosowanie do specyficznych potrzeb użytkowników.

## Najważniejsze korzyści

- Bezpieczne połączenie z szynami niskiego napięcia.
- Możliwość pracy pod napięciem.
- Przystosowanie do szyn o grubości do 25 mm.
- Dostępność różnych długości przewodów.
- Wykonanie z materiałów odpornych na wysokie temperatury.
- Łatwy montaż za pomocą drążka uniwersalnego UDI.
- Wszechstronność zastosowań w różnych warunkach.

## Specyfikacja

| Parametr                       | Opis                     |
|--------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj sprzętu                 | Zwieracz                 |
| Liczba zacisków fazowych       | 1                        |
| Typ uziemiacza                 | lekki                    |
| Typ zacisku fazowego           | śrubowy do szyn płaskich |
| Długość przewodu uziemiającego | L1 [m]                   |
| Długość przewodu zwierającego  | L2 [m]                   |
| Prąd znamionowy uziemiacza     | I <sub>r</sub> [kA]      |
| Czas znamionowy                | t <sub>r</sub> [s]       |
| Przekrój przewodu fazowego     | S [mm <sup>2</sup> ]     |

## W zestawie

W zestawie znajduje się zwieracz przenośny oraz instrukcja obsługi, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące montażu i użytkowania urządzenia.

## Montaż i bezpieczeństwo

Instalacja zwieracza powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkowania. Należy również przestrzegać wszystkich norm i przepisów dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi.

## Konserwacja i serwis

Regularna konserwacja zwieracza jest kluczowa dla jego długotrwałego działania. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu przewodów oraz zacisków, aby uniknąć potencjalnych usterek.

## Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ uziemiacza:** Z4-ZP1-0.7-13/1-50 , Z4-ZP1-0.7-17/1-70 , Z4-ZP1-0.7-21/1-95 , Z4-ZP1-1-21/1-95 , Z2-ZP1-1.5-21/1-95

## Karta katalogowa

### Zwieracz przenośny szyn płaskich niskiego napięcia ZP1

#### Zastosowanie

Urządzenie to jest przeznaczone do pracy w stacjach transformatorowych, gdzie wymagana jest możliwość uziemienia szyn niskiego napięcia. Dzięki swojej konstrukcji, zwieracz ZP1 zapewnia bezpieczeństwo podczas prac pod napięciem.

#### Cechy kluczowe

Zwieracz charakteryzuje się łatwością montażu, możliwością dostosowania długości przewodów oraz wykonaniem z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Umożliwia to jego wszechstronne zastosowanie w różnych warunkach.

## Dane techniczne

Rodzaj sprzętu: Zwieracz  
Liczba zacisków fazowych: 1  
Typ uziemiacza: lekki  
Typ zacisku fazowego: śrubowy do szyn płaskich  
Długość przewodu uziemiającego: L1 [m]  
Długość przewodu zwierającego: L2 [m]  
Prąd znamionowy uziemiacza:  $I_r$  [kA]  
Czas znamionowy:  $t_r$  [s]  
Przekrój przewodu fazowego: S [mm<sup>2</sup>]

## Wyposażenie

W zestawie znajduje się zwieracz oraz instrukcja obsługi.

## Uwagi/bezpieczeństwo

Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Regularna konserwacja jest kluczowa dla bezpieczeństwa użytkownika.

## Konserwacja/serwis

Zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia oraz jego elementów.

## Zwroty i reklamacje

### Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

[info@egsystem-sklep.pl](mailto:info@egsystem-sklep.pl)